



Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepey, gniazdo zaczepeu holowniczego

- J345 - Sterownik układu rozpoznawania obecności przyczepey, w bagażniku z lewej
- J519 - Sterownik sieci pokładowej
- T12s - Złącze, 12-stykowe, w sterowniku układu rozpoznawania obecności przyczepey
- T13a - Gniazdo zasilające, 13-stykowe
- T16h - Złącze, 16-stykowe, w sterowniku układu rozpoznawania obecności przyczepey
- U10 - Gniazdko zaczepeu holowniczego
- 50 - Punkt masy, w bagażniku z lewej
- 379 - Złącze masy -14-, w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B397 - Złącze -1- (CAN-H, komfort), w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- B406 - Złącze -1- (CAN-L, komfort), w wiązce przewodów wnętrza samochodu
- * - Nie dotyczy samochodów wyposażonych w przygotowanie do montażu haka holowniczego
- == - Występuje wyłącznie w samochodach wyposażonych w przygotowanie do montażu haka holowniczego

- ws = biały
- sw = czarny
- ro = czerwony
- br = brązowy
- gn = zielony
- bl = niebieski
- gr = szary
- li = liliowy
- ge = żółty
- or = oranż
- rs = różowe